





Návod: Připojení a nastavení jednotky prostřednictvím aplikace Lomanco Controller

Pro správné zapojení jednotky dodržujte následující postup zapojení. V případě dotazů kontaktujte našeho technika. Kontakt najdete na www.lomanco.cz.

Lamance Controller					- a ×	
Načíst předvolbu Uložit předvolbu Nastavení Pokro	čilá konfigurace Nápověda O progr	amu				Dřincioní icdnotlav
USB připojení	Konfigurace	Рпројеш јеаноску				
Odpojeno	Zadejte název	Název jednot	¢y			K nřinoiení anliakce se systémem
▼ Port	Rychlé předvolby		budete potřebovat:			
A Načist Uložit Odpojit C	STANDARD EKO	POWER	Vlastní			– drát USB, USB–mini
Stav	Časové rozvrhy Výjimky					- aplikaci Lomanco
Otáčky motoru: ot/min	100					
Otáčky ventilátoru: ot/min	<u> </u>					- NOLEDOOK S US LINUX
Teplota: °C						nebo windows
	0					



進 Lomanco Controller

Připojit

Stav

Teplota:

Vlhkost:

Otáčky motoru:

Otáčky ventilátoru: ot/min

Načíst

Uložit

ot/min

°C

%

^ب ر 40					
20					
0	•		10	15	00
	0	5	10 Čas [h]	15	20
Časové	rozvrhy				
Aktivní Od	I	Do	Výkon	Zapnuto	Vypnuto
1. 🗸	🧧 7 h	<mark>9</mark> h	60 <mark>%</mark>	🧧 10 min	50 min 🧧
2. 🗸	1 <mark>1</mark> h	13 <mark>)</mark>	60 <mark>%</mark>	📒 10 min	50 min 🧧
3. 🗸	17 h 🧧	19 h 📒	60 <mark>%</mark>	📒 10 min	50 min 🧧
4.	0 h	0 h	10 %	1 min	1 min
5.	0 h	0 h	10 %	1 min	1 min
					- 0

1. Prostřednictvím drátu propojte jednotku s notebbokem.

2. Spust'te aplikaci Lomanco Controller. 3. Vlevo nahoře klikněte na «Připojit» 4. Po úspěšném připojení se pod názvem jednotky zobrazí nápis «Připojeno»

 \times

進 Lomanco Controlle	er															—
Načíst předv	volbu Ulož	it předvolbu	Nastavení	Pokro	čilá konf	igurace	Nápověda	O prog	gramu							
USB při	ipojení				2. 🗸		1 <mark>1</mark> h		13 <mark> </mark>			60 <mark>%</mark>		10 min		50 min
Připojeno					3. 🗸		17 h 🧧		19 h			60 <mark>%</mark>		10 min		50 min 🚦
			▼	Port	4.		0 h		0 h			10 %		1 min		1 min
Připojit	Načíst	Uložit	Odpojit	C	5.		0 h		0 h			10 %		1 min		1 min
						Výjimky										
		U			Aktivr	ní Od		Do			Výkor	า	Teplo	ota	Vlh	nkost
Stav					1.		0 h		0 h			10 %		10 °C		10 %
Otáčky mot	toru: ot/	/min			2.		0 h		0 h			10 %		10 °C		10 %
Otacky mot																
Otáčky ven	tilátoru: ot/	/min			Pozr	iamka	L .									
Teplota:	°C															
Vlbkost	0/															

Čas: zobrazí čas nastavený na jednotce Datum: zobrazí datum nastavené na jednotce

8. Uložte změny kliknutím na tlačítko «Uložit».

5. Vlevo zkontrolujte čas a datum.

aktualizovat datum a čas.

možnost «Nastavení času».

Pokud nebude údaj aktuální je potřeba

6. Posunutí kurzorem dolů se zobrazí

7. Zaklikněte «Nastavit čas z počítače»

	Nastavení času			
	Neupravovat čas			
	🔵 Nastavit čas z počítače	B		
	Nastavit čas ručně			
	Ruční nastavení času			
	12 : 39 : 27			
	30 - + leden	▼ 2024		
Lomanco Controller				- 0
Načíst předvolbu Uložit předvolbu Nastavení Pokro	čilá konfigurace Nápověda C	O programu		
USB připojení	Zadejte název	Název jednot	ky	
Připojeno	Rychlé předvolby			
▼ Port				
Připojit Načíst Uložit Odpojit C	STANDARD J EKO	POWER	Vlastní	



9. Změnu programu můžete provést v sekci «Ryhlé předvolby». Pro základní nastavení doporučujeme program «STANDARD». 10. Volbu uložte tlačítkem «Uložit». 11. Odpojte se od jednotky kliknutím na tlačítko «Odpojit».

Časové rozvrhy

