

Návod na montáž

Komínová turbína Tulipán

Při práci na střeše maximálně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi zajistí kvalitní usazení turbíny na komín.

Hlavice je učena do teplotně namáhaného prostředí (do 150 °C) na vyústění z komínů odvádějících zplodiny z plynových kotlů.

Pozor:

Hlavici je třeba z krabice vyjmout opatrným tažením za kuličku z umělé hmoty. Během přepravy a montáže na stavbě je třeba s turbínou zacházet opatrně. Nevhodným zacházením ji lze poškodit nebo deformovat, což může následnězpůsobit problémy s otáčením hlavice a snížit efektivitu jejího působení.

Postup při montáži Turbowentu s odklápacím krkem:

- 1) Do krku komínové turbíny si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku.
- 2) Turbínu nasaděte přímo na konec vedení pro odvod zplodin (vyčnívající konec komínové vložky nebo konec dvoustěnného komínu) a označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové vložky vrtat.
- 3) Po vyvrtání otvorů nasaděte turbínu na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubuje čtyřimi šrouby do plechu, popř. přinýtujte.
- 4) Dbejte na to, aby byla turbína ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska.
- 5) Roztočením turbíny zkонтrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Turbína, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit.

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Při zastavení rotace hlavice dbejte zvýšené opatrnosti na svoje ruce a prsty. Turbínu sneste ze střechy a zlikvidujte dle výše uvedených pokynů.

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin.

VÝROBCE: Darco Sp. z o.o, Osiedle 48, 39-206 Pustków, Polsko

EXKLUSIVNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR A SR:

ABC American Bohemian Corporation s.r.o,

Ledárenská 57, 620 00 Brno, CZ, www.abcweb.cz, info@abcweb.cz.

